


## Paintball-instructies

Bedankt voor je bestelling op [Paintball-verhuur.nl](http://Paintball-verhuur.nl)! In deze instructie zorgen wij ervoor dat je altijd goed voorbereid op pad kunt gaan. Deze instructie bevat een stappenplan om jouw wapen gebruiksklaar te maken, zodat jij niet voor onverwachte situaties komt te staan.

Wil jij een uitgebreidere instructie? Kijk dan op ons YouTube kanaal voor instructievideo's.

### Hoe maak je jouw wapen gebruiksklaar?

Allereerst: controleer of het metertje van de persluchtfles op of vlakbij de 3 staat. Als het metertje op de 3 staat betekent dit dat het flesje vol is. Soms kan het zijn dat er tijdens het vervoeren een persluchtfles kapot is gegaan. Markeer deze dan met een stukje tape en pak een andere fles uit de krat.



Draai het flesje aan de onderkant van het wapen zoals op de [afbeelding](#) te zien is. De fles zit goed wanneer je een klein beetje lucht door het wapen hoort; dit is een kort geluidje. Als er lucht doorheen blijft gaan, zie dan de verdere instructie omtrent de [kapotte O-ring](#).



In de hopper gaan de balletjes. Als het flesje op het wapen is gedraaid, kan de hopper bevestigd worden. Haal uit de hopper het koppelstukje en bevestig deze op het wapen. De hopper kan nu in het koppelstukje worden gedraaid.



Deponeer de balletjes in de hopper en je bent klaar om te paintballen!

### Hoe maak je het wapen onklaar?

Wanneer je klaar bent met je sessie kan je de volgende onderdelen van het wapen afhalen. Als eerste haal je de hopper van het wapen af. Vervolgens het koppelstukje; druk het vizier in om het koppelstukje los te maken zoals op de foto. Stop het koppelstukje in de hopper, zodat deze niet kwijtraakt. Daarna draai je de persluchtfles van het wapen. Hierbij is het belangrijk dat je bij het afdraaien van de persluchtfles **tegelijkertijd schiet** zodat er geen lucht in het wapen blijft zitten.

### Hoe kan je jouw pakket retourneren?

Ben je klaar met paintballen? Pak dan de producten netjes in, zodat ze weer in goede staat bij ons terecht komen. Is er tijdens het gebruiken van de producten een probleem geweest of is een van de producten beschadigd? Geef dit dan aan ons door voor je het materiaal terugstuurt.

*(Alleen bij verzending)* Tape de kisten goed dicht. Plak de meegeleverde retourlabels op de deksels van de kisten over de oude labels heen. Bekijk of de pakketten met DPD of PostNL mee moeten. Kijk op de meegeleverde envelop voor verdere instructie.

Laat weten via Facebook hoe jouw ervaring was!

## Ervaar je toch problemen? Dit zijn de oplossingen!

### Onderhoudsset

In je bestelling vind je een onderhoudsset. Hierin zitten reparatiespullen die je nodig hebt wanneer je toch te maken krijgt met een probleem.

1. WD-40
2. O-Ring
3. Barrel-Cleaner



### Het mitrailleur geluid

Als de wijzer van het metertje voor de 1 staat is het flesje (bijna) leeg. Het kan dan een mitrailleur geluid maken wat ervoor zorgt dat het wapen niet meer gespannen staat. Verwissel het lege flesje met een vol flesje.




Als het flesje nog vol is, kan het zijn dat het wapen van binnen niet goed gesmeerd is. Je kan in het wapen een klein spuitje WD-40 (1) aanbrengen om het probleem te verhelpen. Het wapen kan op twee plekken voorzien worden van WD-40 (zie foto's A en B). Probeer eerst oplossing A. Helpt dat niet? Probeer dan optie B. Hoor je het wapen nog een mitrailleur geluid maken? Markeer het wapen dan met een stukje tape en neem contact met ons op.



Intussen kun je doorspelen met een van de meegeleverde reserve wapens.

### Luchtlekkage/ kapotte O-ring

Het wapen hoort geen geluid te maken wanneer je het wapen gebruiksklaar hebt gemaakt. Als dit wel zo is kan het zijn dat de O-ring op de persluchtfles beschadigd is. Op de afbeelding zie je een kapotte O-ring. Vervang het beschadigde O-ringetje met een nieuw O-ringetje (2) uit het meegeleverde reparatiesetje. Als het wapen nog steeds lucht doorlaat, markeer dan het wapen en neem contact met ons op. Intussen kun je doorspelen met een van de meegeleverde reserve wapens.



### Een verstopte loop

Tijdens het paintballen kan het gebeuren dat er opeens geen balletjes meer uit het wapen komen. Een oorzaak kan zijn dat de loop van het wapen verstopt zit. Draai de loop van het wapen af en steek de barrel-cleaner (de rubberen slang) met de dunne kant door de loop heen zoals op de afbeelding staat. Mocht de loop van het wapen nog steeds vies zijn, laat er dan wat water doorheen stromen.



Wij zorgen er graag voor dat jij met deze tips niet in onverwachte situaties terecht komt, op deze manier kan jij onbezorgd genieten van een potje paintball!